

10.3 Identificarea și remedierea defecțiunilor

Defecțiune		Cauze posibile	Măsură posibilă
1	Zgomot ridicat <i>Oscilații mecanice</i>	Supapă de limitare a tensiunii oscilantă	Mărirea presiunii de deschidere a ventilului
		Aer în spațiul arcului	Aerisirea aparatului
		Aer în spațiul arcului ca urmare a subpresiunii la racordul rezervorului T	Adaptarea situației de montaj
2	Presiune de declanșare prea mare	Vane supape cu mișcare greoaie (Agent tehnologic impurificat)	Curățarea aparatului
			Înlocuirea aparatului
			Prevederea filtrării
3	Scurgeri <i>Eșuarea etanșării</i>	Întreținere deficitară	Respectarea intervalelor de întreținere Înlocuirea garniturilor
		Deteriorarea mecanică	Înlocuirea garniturilor
		Suprasolicitare termică	Verificarea datelor de funcționare Înlocuirea garniturilor
		Coziune/atac chimic	Verificarea compatibilității materialelor Înlocuirea garniturilor
În caz de defecțiuni neidentificabile, luați legătura cu producătorul.			